

昭島市民会館大ホール音響設備一覧

機器名称		メーカー	型式	数量	
拡声装置	音響調整卓	DiGiCo	SD8-WS	1式	
	電力増幅器	エレクトロボイス	CPS2.12		
		エレクトロボイス	CPS4.10		
		エレクトロボイス	CPS4.5		
	システムコントローラ	エレクトロボイス	N8000-1500		
	プロセニアムスピーカ (ラインアレイ)	エレクトロボイス	EVA-2082S/126		
		エレクトロボイス	EVA-2082S/1220		
	サイドスピーカ	エレクトロボイス	EVF-1152S/66		
		エレクトロボイス	EVF-1181S		
		エレクトロボイス	EVU-1082/95		
マイクロホン	コンデンサー	AKG	C480B-comb ULS/61	4本	
		AKG	C414-XL II	2本	
		AKG	SE300B+CK98	2本	
		SONY	C-38	6本	
		Amcron	PCC160	4本	
	ダイナミック	SHURE	SM58 (SM58SE: 4本)	9本	
		SHURE	SM57LCE	4本	
		SHURE	MX418D/S	4本	
		SENNHEISER	MD431U	2本	
		SENNHEISER	MD441U	2本	
		ベロシティ	BEYER	M500N(C)	3本
	つり下げ用	NEUMANN	USM69i	1本	
	ワイヤレスマイクロフォン装置	受信機	SHURE	UR4D-ABJ	3台
		アンテナデバイダ	SHURE	UA845J	1台
ハンド型		SHURE	UR2/SM58-A24	6本	
タイピン型		SHURE	UR1-A24 WL50B	6本	

【注意】ミキサー室には入れません。

機器名称		メーカー	型式	数量
エレベーターマイクロホン装置		不二音響	OE-401MP	1式
つり下げマイクロホン装置		高砂	MS03-3PD	1式
マイクロホンスタンド	卓上型	SONY	A-12	2本
		高砂	MS-28	4本
	床上型	高砂	MF-18TM	9本
		高砂	MF-30T	3本
		高砂	MF-34T	4本
		高砂	MF-22TM	2本
		高砂	MF-221	2本
		高砂	MS-408	4本
	ブーム型	AKG, K&M	ST-210 (短ブーム: 4本)	11本
		AKG, K&M	ST-259	10本
残響付加装置		YAMAHA	SPX990	1台
コンパクトディスクプレイヤー		TASCAM	CD-01U Pro	2台
カセットテープレコーダー		TASCAM	202MK V	1台
コンパクトディスクレコーダー		TASCAM	CD-RW901SL	2台
ミニディスクレコーダー		TASCAM	MD-CD1BMK II	2台
ポータブルミキサー		MIDAS	VENICE320	1台
ポータブルミキサー(小)		MACKIE	1642-VLZ Pro	1台
ステージスピーカシステム (ラインアレイ)	フルレンジスピーカ	エレクトロボイス	XLD281	1式
	サブウーファー	エレクトロボイス	XLC215	
	システムコントローラ	エレクトロボイス	N8000	
	パワーアンプ	エレクトロボイス	CPS2.12	
エレクトロボイス		CPS2.6 II		
移動用スピーカ		エレクトロボイス	Sx300	4台
難聴者システム		SONAR	HSR-120N	1式